

Quick Startup Guide

This document describes the basic setup, wiring, and configuration steps for getting started with a NetAXS-123 access control system.

Setup Process

- 1. Preparing to Start Up
- 2. Connecting Devices
- 3. Powering Up
- 4. Connecting to the Web Server
- 5. Logging In to the System
- 6. Configuring the System

Preparing to Start Up



Connecting Devices



4 | NetAXS-123 Quick Startup Guide

Powering Up



Connecting to the Web Server

Note These steps are for computers with Windows 7 operating system. The steps for other operating systems might be slightly different.

- 1. Click Start > Control Panel.
- 2. Click Network and Sharing Center.
- 3. Click Change adapter settings.
- 4. Identify your local Ethernet connection (Local Area Connection) and double-click on the link. .
- 5. Click Properties.
- 6. Highlight the Internet Protocol (TCP/IPv4).
- 7. Click **Properties**. View your system's current IP properties.
- 8. Select Use the following IP address.
- 9. Enter 192.168.1.10 in the IP address field.
- 10. Enter 255.255.255.0 in the Subnet Mask field.

Logging In to the System

1. Open an Internet browser.

Note Honeywell recommends Google Chrome™.

- 2. Enter the panel's **IP address** in the address box.
 - IP/Ethernet > https://192.168.1.150, or, USB > https://192.168.2.150 (fixed)
- 3. A message warns that the connection is not private.



Your connection is not private

Attackers might be trying to steal your information from **192.168.1.150** (for example, passwords, messages, or credit cards). <u>Learn more</u> NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

Automatically send some <u>system information and page content</u> to Google to help detect dangerous apps and sites. <u>Privacy policy</u>

ADVANCED



4. Click Advanced. An explanation appears.



5. Click Proceed to 192.168.1.150.

8 | NetAXS-123 Quick Startup Guide

6. The **Sign In** screen displays.



7. Enter admin in the Username and Password fields. Click SIGN IN. Change the password for security.

8. The NetAXS-123 Dashboard appears.



Configuring the System

- 1. Set the Communication
- 2. Set the Time
- 3. Create Schedules
- 4. Configure Spaces and Doors
- 5. Add People and Cards
- 6. Create Access Groups

1) Set the Communication



Note EVL mode is preferred. If you switch to EVL mode, the panel automatically reboots.

2) Set the Time

Honeywell	Dashboard	
SITE OVERVIEW		PANELS
People and Acce People Cards Access Groups	0	1 O All Fault Name Status MAC
 Schedules and I Schedules Holidays Spaces and Door Spaces Doors 	■ Panel Configuration MAC00408421D28A Primary (Panel No 1) Pr-192188.150 Mac.com/08/21D28A	Settings Host / Loop Communications Inputs Outputs Card Formats Advanced GENERAL
Panels Panels		MAC Address 104/284/21/D28A IP Address Subnet Mask Default Gateway 1010 DHCP 192.168.1.150 255.255.255.0 192.168.1.1
		THE MANAGEMENT Current Panel Time : Monday, May Format (in hr) 12 24 Geographic Time Zones New Date New Time (ttM) GMT Time Server Enable Desable

3) Create Schedules



4) Configure Spaces and Doors



5) Adding People and Cards

≡ Honeywell Dashboa	rd	
		ation
SITE OVERVIEW People and Access People Cards Access Groups Schedules and Holidays Schedules Configuration	Configure your S 1 Space compared 1 Space compared Configure your S 1 Space compared Configure your S Configure yo	r Spaces. s tolidays saforoups a Groups a
		ADD PECIPLE
☐ Configure your Spaces 1 Space configured	Cards	<u>ه</u> بر (ه)
Schedules & Holidays Schedule & O Holiday Calest All	rds	DETAILS 3 First Name Last Name
B People & Access Groups 0 People & 0 Access Group	me >	Configure Associated cards the person Associated cards \bigoplus
People & Cards		Assign atleast one Card from the available set or add a new Card
Access Groups		ADD A NEW CARD
		Card Number PIN
		Note Trace
		Enable Disable
		Temporary Enable Disable
		Use Limit
		Enable Uisable
		Employee Supervisor VIP
		CANCEL

6) Creating Access Groups

Honeywell Das	nboard			
/				
SITE OVERVIEW 1	Configure your Spaces	÷		
People and Access Click to	Schedules & Holidays 1 Schedule & O Holiday			Click to add
People open Cards	People & Access Groups 0 People & 0 Access Group			an access group
Access Groups	People & Cards			2
Schedules and Holidays Schedules Holidays Spaces and Doors Spaces Doors	1		3 Click to add an access group	Add one now Add one now ADD My ACCESS GROUP
Panels				
≡ Configuration				
Configure your Spaces	Default Access			
Schedules & Holidays 1 Schedule & O Holiday	People	Access Rights		
AB People & Access Groups	Select All	Entity	Schedules	Output Group
People & Cards	Q.	- Main Floor	No schedule assigned	•
Access Groups	 Lephie paterrad 	+ Door1.1	No schedule assigned	•
			<u> </u>	ر
l				CANCEL SAVE

800-05780-V5B | May 2018

Technical Support

Hours of Operation | Monday through Friday, 9:00 am – 7:00 pm EST Phone Support | 1.800.323.4576 Technical Support, Option 2 MyWebTech Customer Portal | https://mywebtech.honeywell.com E-mail Support | https://www.honeywellsystems.com/ss/techsupp/index.html Schedule Support | https://www.honeywellsystems.com/ss/scheduleSupport/index.html Online Training | www.HoneywellDiscoverTraining.com

Honeywell

www.honeywellaccess.com 1 800 323 4576 Option 2 (North America only) https://mytechweb.honeywell.com Document 800-05780V5B - May 2018

Honeywell Access Systems | 2700 Blankenbaker Pkwy. Suite 150, Louisville, KY 40299

© 2018 Honeywell International. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced by any means without written permission from Honeywell. The information

in this publication is believed to be accurate in all respects. However, Honeywell cannot assume responsibility for any

consequences resulting from the use thereof. The information contained herein is subject to change without notice.

Revisions or new editions to this publication may be issued to incorporate such changes.

For patent information, see www.honeywell.com/patents.



Guide de démarrage rapide

Ce document décrit les étapes d'installation, de câblage et de configuration nécessaires pour le système de contrôle d'accès NetAXS-123.

Processus d'installation

- 1. Préparation au démarrage
- 2. Connexion des périphériques
- 3. Mise sous tension
- 4. Connexion au serveur Web
- 5. Connexion au système
- 6. Configuration du système

Préparation au démarrage



Connexion des périphériques



4 | Guide de démarrage rapide NetAXS-123

Mise sous tension



Connexion au serveur Web

Remarque Ces étapes sont pour les ordinateurs roulant sous le système d'exploitation Windows 7. Les étapes pour d'autres systèmes d'exploitation pourraient être légèrement différentes.

- 1. Cliquer sur **Démarrage > Panneau de configuration**.
- 2. Cliquer sur Centre Réseau et partage.
- 3. Cliquer sur Modifier les paramètres de la carte.
- 4. Identifier votre connexion Ethernet locale (connexion LAN) et double-cliquer sur le lien.
- 5. Cliquer sur **Propriétés**.
- 6. Mettre le protocole Internet (TCP/IPv4) en surbrillance.
- 7. Cliquer sur **Propriétés**. Afficher les propriétés IP actuelles de votre système.
- 8. Sélectionner Utiliser l'adresse IP suivante.
- 9. Entrer 192.168.1.10 dans le champ Adresse IP.
- 10. Entrer 255.255.255.0 dans le champ Masque de sous-réseau.

6 | Guide de démarrage rapide NetAXS-123

Connexion au système

1. Ouvrer un navigateur Internet.

	Remarque Honeywell recommande Google Chrome™.				
2.	Entrer l' adresse IP du panneau dans la case d'adresse. • IP/Ethernet > https://192.168.1.150, ou, USB > https://192.168.2.150 (fixe)				
3.	Un message vous avertit que la connexion n'est pas privée.				
< :		☆	<u></u> 2	0	:
	Votre connexion n'est pas privée Des individus malveillants tentent peut-être de subtiliser vos informations personnelles le site 192.168.1.150 (mots de passe, messages ou numéros de carte de crédit, par exemple). En savoir plus NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID Envoyer automatiquement des informations système et du contenu de page à Google afin de faciliter la détection d'applications et de sites dangereux. Règles de confidentialité	sur			
	PARAMÈTRES AVANCÉS Retour à la sécurité				

4. Cliquer sur Avancé. Une explication s'affiche.



Votre connexion n'est pas privée

Des individus malveillants tentent peut-être de subtiliser vos informations personnelles sur le site **192.168.1.150** (mots de passe, messages ou numéros de carte de crédit, par exemple). <u>En savoir plus</u> NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

Envoyer automatiquement <u>des informations système et du contenu de page</u> à Google afin de faciliter la détection d'applications et de sites dangereux. <u>Règles de confidentialité</u>

MASQUER LES PARAMÈTRES AVANCÉS

Retour à la sécurité

Impossible de vérifier sur le serveur qu'il s'agit bien du domaine **192.168.1.150**, car son certificat de sécurité n'est pas considéré comme fiable par le système d'exploitation de votre ordinateur. Cela peut être dû à une mauvaise configuration ou bien à l'interception de votre connexion par un pirate informatique.

Continuer vers le site 192.168.1.150 (dangereux)

5. Cliquer sur Continuer à 192.168.1.150.

800-05780-V5A | Décembre 2017

- 8 | Guide de démarrage rapide NetAXS-123
 - 6. L'écran Connexion s'ouvre.



7. Entrer **admin** dans les champs **User Name** (Nom d'utilisateur) et **Password** (Mot de passe). Cliquer sur **SIGN IN** (Connexion s'ouvre). Aux fins de sécurité, changer le mot de passe.

8. Le tableau de bord du système de contrôle d'accès NetAXS-123 apparaît.

🗋 Net	AXS 6.0 ×									
← → C ☆ A Non sécurisé https://192.168.1.150/views/home/index.lsp#/Home										
🔢 Арр	lications 🗋 New Tab 📙 Bookmarks									
Honeywell Tableau de bord										
VL	JE D'ENSEMBLE DU SITE		CONTR	ÔLEURS						
8	Personnes et Accès		1	0						
	Personnes	0	Tout	Erreur						
	Cartes	0	Nom		Étot	MAC	Adrosso ID			
	Groupes d'Accès	0	NOIT		Eldi	MAC	Auressein			
	Planifications et Jours Fériés		PRIMAIRE	408421D28A	En ligne	00:40:84:21:D2:8A	192.168.1.150			
	Planifications	1								
	Jours fériés	0								
П	Espaces et Portes									
	Espaces	1								
	Portes	1								
E	Contrôleurs									
	Contrôleurs	1								

Configuration du système

- 1. Régler la Communication.
- 2. Régler l'Heure.
- 3. Créer des Horaires.
- 4. Configurer les Espaces et les Portes.
- 5. Ajouter des **Personnes** et des **Cartes**.
- 6. Créer des Groupes d'accès.

1) Régler la communication



Remarque Le mode EVL est privilégié. Si vous passer au mode EVL, le panneau redémarre automatiquement.

2) Régler l'heure

Honeywell	Tableau de borc	1			
VUE D'ENSEMBLE DU	ISITE	CONTRÔLEURS			
Personnes et Accès Personnes	0	1 O Tout Erreur			
Cartes Groupes d'Accès	0	Nom	État	MAC	Adresse IP
Planifications et Jo	urs Fériés	MAC00408421D2 PRIMAIRE	8A 🛛 🖲 En ligne	00:40:84:21:D2:8A	192.168.1.150
Planifications	1				
Jours fériés	≡ Configuration du contr	ôleur			
Espaces et Portes	MAC00408421D28A Primaire (Contrôleur nº 1)	Paramètres Communicatio	ns hôte / boucle Entrées Sorties Fo	ormats de carte Avancé	
Espaces	MAC - 00.40.84.21.02.8A	Nom du contrôleur	Version du firmware		
Portes		MAC00408421D28A	60.10.5 60.10.4 Re	initialisation	
Contrôleurs		Type de contrôleur NetAXS-123	Démarrage Mon May 07 17:00:25 2018	Version OS 2.6.25#107 Tue Jan 10 10:55:47 (ST 2012
Contrôleurs		RÉSEAU			
		00.40:84:21:D2:8A			
		Ad	resse IP Masq	ue de sous-réseau Passer	relle par défaut
		DHCP .	232.100.1.150	192	.100.1.1
		GESTION DU TEMPS		Heure Actuelle Du 0	2ontröleur : Lundi, Mai 7, 2018 - 06:50:58 PM
		Format (heures) 12 24			
		Fuseaux horaires	Nouvelle date	Nouvelle heure (H:M)	
		GMT	•	AM	PM
		Activer Désactiver			J
		PARAMÈTRES DE COMPORTEMEN	π		
	l				ANNULER ENREGISTRER

3) Créer des horaires

≡ Honeywell Tableau de	bord		
VUE D'ENSEMBLE DU SITE	CONTRÔLEURS		
Personnes et Accès Personnes	■ Configuration		
Cartes	0 Configurer les espaces	Planifications	
Planifications et Jours Fériés	Planifications & Jours fériés Planification & 0 Jour férié	Tout selectionner DETALS DETALS Nom de la planification	
Planifications	Planifications 1 Jours fériés	D Default Time Zone (24x7) PLACES HORAIRES	ŵ
Jours teries	Personnes & Groupes d'Accès OPersonnes & 0 Groupe d'Accès	12 AV 4 AM BAM 12 Noon 4 PM Monday	8 PM
≡ Configuration			
Configurer les espaces	Planifications		Q (#)
Planifications & Jours fériés	Tout sélectionner	DÉTAILS	
Planifications	Name	Nom de la planification	
Jours fériés	A C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W	Y Y Z PLAGES HORAIRES	Ξ.
A Personnes & Groupes d'Accès O Personnes & O Groupe d'Accès	Default Time Zone (24x7)	12 AM 4 AM 8 AM 12 Noon 4 PM 8 PM > Monday Tuesday Tuesday	INREGISTRER
		Wednesday Thursday	
		Fnday Saturday Sunday	
		Holiday1 Holiday2	
		Holiday3	ן נ
		Аллин ер	ISTRER

≡ Honeywell | Tableau de bord VUE D'ENSEMBLE DU SITE CONTRÔLEURS Personnes et Accès Ω Personnes Cliquer pour nommer un Cartes Configuration \equiv 2 espace et attribuer des Groupes d'Acc portes à cet espace Planification et Jours Fériés Configurer les espaces Ь. Main Entry Planifications 1 Espace configuré 1 Jours fériés AFFECTER DES PORTES À UN ESPACE Main Entry No Espaces et Portes Cliquer Nommez l'espace Espaces pour Door1.1 Nom de l'espace Portes ouvrir. llу Contrôleurs PORTES DISPONIBLES PORTES AJOUTÉES Configurer les portes Door1.1 - Panel 1 ≡ Configuration 3 E Configurer espaces Door1.1 1 Espace o Main Lecteurs Entrées Sorties LECTEURA Door1.1 Nom de la porte Planifications & Jours fériés Door 1 - Reader A Planification & 0 Jour férié Mode d'accès et planification Accès Personnes & Groupes d'Accès Désactiver le lecteur Verrouiller le lecteur Choisir une planification Choisir une planification Carte et PIN Carte ou PIN Choisir une planification Choisir une planification PIN seul Type d'accès Carte seule ANNULER ENREGISTRER Superviseur Escorte Choisir une planification Default Time Zone (24x7) Anti-passback (Désactivé via Paramètres du contrôleur - Contrôleur nº 1) Activer Desactiver Sortie Contrainte (Désactivé via Paramètres du contrôleur - Contrôleur nº 1) . Choisir une sortie Départiné - La mode d'arcée p'inclut par l'Orte et DIN' LECTEUR B ANNULER

4) Configurer les espaces et les portes

800-05780-V5A | Décembre 2017

≡ Honeywell Tableau d	e bord		
VUE D'ENSEMBLE DU SITE Personnes et Accès Personnes Cartes Cartes Ouvrir Groupes d'Accès Planifications Jours fériés Clause Planifications Jours fériés Clique Planifications Durs fériés Clique Planifications Durs fériés	CON CON CON CON CON CON CON CON	Clin Po Ks Cces Clin Po ajo Un per Aucune personne na encore été a Aucune personne na enco	quer ur outer e rsonne 2
≡ Configuration ☐ Configurer les espaces (+)	Parconnes & Cartes	Configurer la personne	(+)
I Espace configuré Planifications & Jours fériés IPlanifications & Dour férié Personnes & Groupes d'Accès personnes & followit	Personnes Cartes Personnes Cartes Tout sélectionner	DÉTALS Prinom Nom	
U Personnes & U Groupe d'Acces	ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZ	CARTES ASSOCIEES ASSIGNER À PARTIR DES CARTES DISPONIBLES Assigner au moins une carte parmi celles disponibles ou ajouter une nouvelle carte.	÷
		AJOUTER UNE NOUVELLE CARTE	
		Nº de carte PIN	
		Remarque Trace Activer Désactiver	
		Temporaire Activer Desactiver Limite d'utilisation Activer Desactiver	
		Type de carte Employe Superviseur VIP ANNULER ENREGISTRE	ER

5) Ajouter des personnes et des cartes

6) Créer des groupes d'accès

= Honeywell Tableau de b	ora Cliquer pour			
VUE D'ENSEMBLE DU SITE	Configuration			
Personnes El	Configurer les espaces			
Groupes d'Accès	Planifications & Jours fériés 1 Planification & O Jour férié			Cliquer pour ajouter un
Planifications et Jours Fériés Planifications Jours fériés	Personnes & Groupes d'Accès O Personnes & O Groupe d'Accès		~ 1	groupe d'accès
Espaces et Portes		3		
Contrôleurs Contrôleurs		Cliquer pour ajouter un groupe	Aucun groupe d'accès r Ajoutez-en un r AJOUTER UN GRO	'a encore été ajouté. mainteeant UPE D'ACCÉS
		ducces		J
Configurer les espaces 1 Espace configuré	Nom groupe d'accès			
Planifications & Jours fériés 1 Planification & 0 Jour férié	Personnes	Droits D'accès		
Personnes & Groupes d'Accès	Tout sélectionner	Entité Pl	lanifications	Groupe de sorties
	Q Dersonnes Sélectionné	— Main Entry	Pas de planification assign 🔻	
		+ Door1.1	Pas de planification assign 🔻	

Support technique

Heures d'ouverture | Du lundi au vendredi, de 9h–19h HE Soutien téléphonique | 1.800.323.4576 Soutien technique, option 2 Portail de service à la clientèle MyWebTech | https://mywebtech.honeywell.com Soutien par courriel | https://www.honeywellsystems.com/ss/techsupp/index.html Planifier une assistance | https://www.honeywellsystems.com/ss/techsupp/index.html Formation en ligne | www.HoneywellDiscoverTraining.com

Honeywell

www.honeywellaccess.com 1 800 323 4576 Option 2 (Amérique du Nord seulement) https://mytechweb.honeywell.com Document 800-05780V5A - Décembre 2017

Honeywell Access Systems | 2700 Blankenbaker Pkwy. Suite 150, Louisville, KY 40299

© 2017 Honeywell International. Tous droits réservés.

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation écrite de

Honeywell. Les informations contenues dans cette publication sont tenues pour exactes à tout point de vue. Cependant,

Honeywell ne peut être tenu pour responsable de toute conséquence résultant de son utilisation. Les informations

contenues dans les présentes peuvent être modifiées sans avertissement préalable.

Des révisions ou nouvelles éditions de cette publication peuvent être publiées afin d'incorporer ces modifications.

Pour l'information sur les brevets, consulter www.honeywell.com/patents.



Guía de inicio rápido

En este documento se describen los pasos básicos de instalación, cableado y configuración para comenzar a usar el sistema de control de acceso NetAXS-123.

Proceso de configuración

- 1. Preparación para el arranque
- 2. Conexión de dispositivos
- 3. Encendido
- 4. Conexión con el servidor web
- 5. Inicio de sesión en el sistema
- 6. Configuración del sistema

Preparación para el arranque



Conexión de dispositivos



Encendido



Conexión con el servidor web

Nota Estos pasos son para computadoras con sistema operativo Windows 7. Los pasos para otros sistemas operativos pueden ser levemente distintos.

- 1. Haga clic en Inicio > Panel de control.
- 2. Haga clic en Centro de redes y recursos compartidos.
- 3. Haga clic en **Cambiar configuración del adaptador**.
- 4. Identifique su conexión local de Ethernet (conexión de área local) y haga doble clic en el vínculo.
- 5. Haga clic en **Propiedades**.
- 6. Seleccione el Protocolo de Internet (TCP/IPv4).
- 7. Haga clic en **Propiedades**. Vea las propiedades de IP actuales de su sistema.
- 8. Seleccione Usar la siguiente dirección IP.
- 9. Introduzca 192.168.1.10 en el campo Dirección IP.
- 10. Introduzca 255.255.255.0 en el campo Máscara de subred.

6	L	Guía	de	inicio	rápido	NetAXS-123
---	---	------	----	--------	--------	------------

Inicio de sesión en el sistema

1. Abra un navegador de Internet.

Nota Honeywell recomienda Google Chrome[™].

- 2. Introduzca la dirección IP del panel en el cuadro de dirección.
 - IP/Ethernet > https://192.168.1.150, o, USB > https://192.168.2.150 (fijo)
- 3. Un mensaje advierte que la conexión no es privada.

Aplicaciones 🗋 New Tab 📙 Bookmarks



La conexión no es privada

Es posible que los atacantes estén intentando robar tu información de **192.168.1.150** (por ejemplo, contraseñas, mensajes o tarjetas de crédito). <u>Más información</u> NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

Enviar automáticamente información del sistema y contenido de las páginas a Google para facilitar la detección de aplicaciones y sitios web peligrosos. <u>Política de Privacidad</u>

CONFIGURACIÓN AVANZADA

Volver para estar a salvo

4. Haga clic en Avanzado. Aparece una explicación.



La conexión no es privada

Es posible que los atacantes estén intentando robar tu información de **192.168.1.150** (por ejemplo, contraseñas, mensajes o tarjetas de crédito). <u>Más información</u> NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

Enviar automáticamente información del sistema y contenido de las páginas a Google para facilitar la detección de aplicaciones y sitios web peligrosos. <u>Política de Privacidad</u>

OCULTAR CONFIGURACIÓN AVANZADA

Volver para estar a salvo

Este servidor no ha podido probar que su dominio es **192.168.1.150**, el sistema operativo de tu ordenador no confía en su certificado de seguridad. Este problema puede deberse a una configuración incorrecta o a que un atacante haya interceptado la conexión.

Acceder a 192.168.1.150 (sitio no seguro)

5. Haga clic en Continúe hacia 192.168.1.150.

- 8 | Guía de inicio rápido NetAXS-123
 - 6. Se abre la pantalla **Iniciar sesión**.



7. Introduzca **admin** en los campos **User Name** (Nombre de usuario) y **Password** (Contraseña). Haga clic en **SIGN IN** (Iniciar sesión). Por seguridad, cambie la contraseña.

8. Aparece el panel de NetAXS-123.

■ Honeywell | Panel de información

IFORMACIÓN GENERAL DE	EL SITIO	PANELES				
Personas y accesos		1	0			
Personas	0	Todos	Fallo			
Tarjetas	0	10000	- dito			
Grupos de acceso	0	Nombre		Estado	MAC	Dirección IP
Programaciones y días fest	ivos	MAC004084 PRIMARIO	421D28A	En línea	00:40:84:21:D2:8A	192.168.1.150
Programaciones	1					
Días festivos	0					
Espacios y accesos						
Espacios	1					
Accesos	1					
Paneles						
	1					

Configuración del sistema

- 1. Configurar la comunicación
- 2. Configurar la hora
- 3. Crear programas
- 4. Configurar espacios y accesos
- 5. Agregar personas y tarjetas
- 6. Crear grupos de acceso

1) Configurar la comunicación



Nota Se prefiere el modo EVL. Si cambia al modo EVL, el panel se reinicia automáticamente.

2) Configurar la hora

■ Honeywell P	anel de inform	nación					
INFORMACIÓN GENERA (2) Personas y accesos Personas	AL DEL SITIO	PANELES	0 Falls				
Tarjetas Grupos de acceso	0	Nombre	Fatto	Estado	MAC	Dirección IP	
Programaciones y día Programaciones	s festivos 1	MAC00408 PRIMARIO	3421D28A	● En línea	00:40:84:21:D2:	8A 192.168.1.150	
Espacios y accesos Espacios Accesos		del panel	Configuración Comun GENERAL Nombre del parel MAC00408421D28A Na ES-123 RED	Nicaciones de host	/lazo Entradas Salid ersión de firmware 6.0.10.5 6.0.10.4 lora de inicio for May 07 17.00.25 2018	das Formatos de tarjeta Avan Restablecer Versión de sistema oper 2.6.25#107 Tue Jan 3	nado New 0 105547 C5T 2012
			Co-40:84-21 2:8A	Dirección IP	0 Nueva Fecha	Máscara de subred 255.255.255.0 Nueva Hora (1±M	Puets de enlace predeterminada 192168.1.1 Hora Actual Del Puerd : Lunes, Mayo 7, 2018 - 062646 PM
			GMT Servidor de tiempo Habilitar Deshabilit CONFIGURACIÓN DE COMP	ar ORTAMIENTO			AM PM

3) Crear programas

Honeywell Panel d	e infor	mación										
INFORMACIÓN GENERAL DEL SI (S) Personas y accesos Personas Tarjetas Grupos de acceso	TIO 0 0	PANELES Configuración Configure los espacios 1 Esses entryantes Programaciones Dias festivos Programaciones Dias festivos	Program Selecc	maciones cionar todo		VWXY2	NETALLES Programmer nombre	2)		3		-(•
Programaciones y dias festivos Programaciones Dias festivos Espacios y accesos Configuración	1 0	Programaciones Dias festivos Personas & Grupos de acceso O Personas & O Grupos de acceso		Default Tim	e Zone (24x7		Default Time Zor ROGRAMAR TIEMPI Aonday Voesday Vednesday	4 AM	8 AM	12 Noon	4 PM 8 PM	Ċ
Configure los espacios	Program	aciones								Q 🕀		
Programaciones & Días festivos Programaciones Programaciones	Seleccianar todo DETALLES Pogramur nombre Pogramur nombre											
Días festivos Personas & Grupos de acceso O Personas & O Grupo de acceso		Default Time Zone (24x7)	PROGRAMAR 1 Monday	TIEMPO 12 AM	4 AM	8 AM	12 Noon	4 PM	8 PM	Û	CANCELAR	GUARDAR
			Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Holiday1 Holiday2 Holiday3									
l								CAN	ICELAR	GUARDAR		

4) Configurar espacios y accesos

NFORMACIÓN GENERAL DEL SITU	PANELES			
Personas y accesos	1 0		_	
Tarjetas 📃	Configuración		2 Haga clic nombre o	para colocar el de un espacio y
Programaciones y dias festi Programaciones Días festivos	Configure los espacios 1 Espacio configurado	🕀 Main Lobb	espacio	ccesos a ese
Espacios y accesos Haga clic	— Main Lobby	Nombre	ASIGNAR ACCESOS A UN ESPA	CIO
Espacios para		Main Lobby	Poner nombre a su espacio	
Accesos abrir	Door1.1	Wall Cobby	Nombre de espacio	
			ACCESOS DISPONIBLES	ACCESOS AÑADIDOS
= Configuración	Configure los accesos		Door1.1 - Panel 1	+
Configuratos espacios 3	Door1.1			
- Main Lohhy	Lastres Estadas Salidas			
fl. n	LECTORA			
U Door1.1	Number de serve			
Programaciones & Días festivo	Door 1 - Reader A			
Dana & Canada da ara	Modos y programaciones de acceso			
0 Personas & 0 Grupo de acceso	Deshabilitar lector Bloquear lector			
	Seleccionar una programación 🔹 Seleccionar una	programación 🔻		
	Tarjeta y PIN Tarjeta o PIN			CANCELAR GUARDA
	Seleccionar una programación 🔻 Seleccionar una	a programación 🔻		
	Solo PIN Solo tarjeta	Tipo de acceso		
	Seleccionar una programación 🔹 Default Time Zo	ne (24x7) • Supervisor	Escolta	
	Anti-passback (Deshab, por Configuración del panel - Panel n.º	1)		
	Habilitar Deshabilitar			
	Salida de coacción (Deshab. por Configuración del panel - Panel	Salida de coacción (Deshab, por Configuración del panel - Panel n.º 1)		
	Seleccionar una salida 🔹			
	Deshabilitado: el modo de acceso no incluye "tarjeta y pin"			
	LECTOR R			

800-05780-V5A | Diciembre de 2017

5) Agregar personas y tarjetas

= Honeywell Panel de info	rmación			
INFORMACIÓN GENERAL DEL SI Personas y accesos Parsonas y accesos para 0 Tarjetas abrir 0 Grupos de acceso 0 Programaciones 1 Días festivos 0 Espacios y accesos Espacios 1 Configuración	PANELES Configuration 	ción pelos t t t t t t t t t t t t t t t t t t t	jÂún n	Haga clic para agregar una persona 2 o se han analdido personas!
Configure los espacios Ispacio configurado Programaciones & Días festivos IProgramación & 0 Día festivo	Personas & Tarjetas Personas Tarjetas Seleccionar todo	DETALLES Nombre(s)	4 Q ⊕	
Personas & Grupos de acceso O Personas & O Grupo de acceso		TARJETAS ASOCIADAS Asignar al menos un tarjeta de las disponibles o ar AÑADIR UN NUEVA TARJETA	ASIGNAR DESDE LAS	TARJETAS DISPONIBLES 🛨
		Número de tarjeta Nota Temporal Habilitar Deshabilitar	PIN Rastrear Habilitar Deshabili	ar .
		Limite de suos Habilitar Deshubilitar Tipo de tarjeta Empleado Supervisor VIP	CA	NGELAR GUARDAR

6) Crear grupos de acceso

■ Honeywell Panel de in 1	formación Haga clic para abrir			_			
INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO	PANELES						
Personas y accesos Personas Carjetas Grupos de acceso	Configuración Configure los espacios IEspacio configurado	•		Haga clic para agregar un			
Programaciones y días festivos Programaciones Días festivos Días festivos Espacios y accesos Espacios Accesos Paneles Paneles Paneles	Programaciones & Dias festivos Personas & Grupo de acceso OPersonas & OCupo de acceso OPersonas & OCupo de acceso	3 Haga clic para agregar un grupo de acceso	jAŭn no se han añadide Anatir uno Akabir un craue	grupo de acceso 2 grupos de acceso! abora DER ACCESO			
■ Configuración							
E Configure los espacios 1 Espacio configurado	Grupo 1						
Programaciones & Días festivos 1 Programación & O Dia festivo	Programaciones & Días festivos Personas 1 Programación & O Da festivo		Derechos De Acceso				
AB Personas & Grupos de acceso	Seleccionar todo	Entidad	Programaciones	Grupo de salida			
0 Personas & 0 Grupo de acceso	Q	— Main Lobby	Sin programación asignada 🔻				
	0 Personas Seleccionado	+ Door1.1	Sin programación asignada 🔻				

Asistencia técnica

Horario de atención | Lunes a viernes, 9:00 a. m. a 7:00 p. m. hora estándar del Este
Asistencia telefónica | 1.800.323.4576 Asistencia técnica, opción 2
Portal para el cliente MyWebTech | https://mywebtech.honeywell.com
Asistencia por correo electrónico | https://www.honeywellsystems.com/ss/techsupp/index.html
Asistencia de programación | https://www.honeywellsystems.com/ss/scheduleSupport/ index.html

Capacitación en línea | www.HoneywellDiscoverTraining.com

Honeywell

www.honeywellaccess.com 1 800 323 4576 opción 2 (solo América del Norte) https://mytechweb.honeywell.com Documento 800-05780V5A - Diciembre de 2017

Honeywell Access Systems | 2700 Blankenbaker Pkwy. Suite 150, Louisville, KY 40299

© 2017 Honeywell International. Todos los derechos reservados.

No se puede reproducir de ninguna manera esta publicación sin el permiso por escrito de Honeywell. Se cree que la información de

esta publicación es precisa en todo sentido. Sin embargo, Honeywell no puede asumir responsabilidades por consecuencias

resultantes del uso de las mismas. La información que se contiene aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

Se pueden publicar modificaciones o nuevas ediciones para incorporar dichos cambios.

Para obtener información acerca de las patentes, visite www.honeywell.com/patents.